

Wichtige Informationen zum Transport der Hüpfburg

- Die Hüpfburg ist auf einem Autoanhänger geladen. Dieser ist mit einem 13-poligen Stecker versehen.

Wichtige Informationen zum Auf- und Abbau der Hüpfburg

- Prägen Sie sich bereits **vor** dem Entladen genau ein, wie der Anhänger beladen war. Dies vereinfacht die spätere Beladung erheblich ☺.
- Bitte be- und entladen Sie den Anhänger nur im angehängten Zustand. Ansonsten besteht die Gefahr, dass er umkippt.
- Optimale Personenzahl für den Auf- und Abbau: 4 starke Persönlichkeiten ☺
- Bitte verwenden Sie die vorhandenen Rampen, um den Transportwagen mit der Hüpfburg vom Anhänger herunterzufahren.
- Bitte achten Sie darauf, dass sich die Lenkrollen des Transportwagens vorne im Anhänger befinden – also auf der Seite der Anhängerkupplung, nicht auf der Seite der Öffnung des Anhängers.
- Der Transportwagen der Hüpfburg ist mit einer Klappe versehen. Dadurch kann die Hüpfburg aus diesem Wagen gerollt werden. Am besten wird der Transportwagen mitsamt der Hüpfburg möglichst nahe an die Stelle transportiert, an der die Hüpfburg später aufgestellt werden soll, um ein weites Tragen möglichst zu vermeiden.

Telefonnummern für dringende Fragen:

- 07565-9889883 (Festnetz)
- 0173-9734222 (Mobil)
- 0174-4685917 (nur in Notfällen, falls unter den obigen niemand erreichbar ist)

Bestandteile der Hüpfburg:

- Transportwagen mit Hüpfburg, verschlossen mit einem Spanngurt
- zwei Rampen
- Zeltplane + Rasenteppich
- Gebläse